

Používateľská príručka

Sme radi, že ste rovnako ako my nadšení doskou Wobbel.

Aby sa zabezpečilo, že si vy a vaša rodina vychutnáte dosku Wobbel po dlhú dobu, odporúčame, aby ste si prečítali túto príručku. Doska Wobbel je vyrobená z prírodných materiálov. Po doručení skontrolujte správne zakrivenie, vzhľad, stabilitu dosky Wobbel a či nie je doska Wobbel poškodená. Ak máte akékoľvek pripomienky, kontaktujte nás do 14. dní.

Vek a hmotnosť

Štandardná a plstená verzia dosky Wobbel sú navrhnuté a certifikované CE, ASTM a AS/NZ pre deti od 0 mesiacov a staršie, ale sú tiež vhodné pre staršie deti a dospelých s hmotnosťou do 200 kilogramov. 100 kilogramov v prípade modelu Wobbel Starter. Doska Wobbel s korkovým povrchom je certifikovaná CE, ASTM a AS/NZ pre deti od 3 rokov. Doska Wobbel je balančná doska, ktorá sa používa tak, že sa na nej stojí. Iné spôsoby použitia neboli testované a certifikované, preto spoločnosť Wobbel B.V. nemôže zaručiť jej bezpečné používanie pri iných spôsoboch používania. Nikdy nedovoľte deťom stáť ani sedieť na bokoch. Nechajte deti pomaly si zvyknúť na dosku Wobbel a pomôžte im tak, že im podáte jednu alebo obe ruky. Jasne vysvetlite, čo sa s doskou môže a čo nemôže robiť.

Používanie a bezpečnosť

Doska Wobbel je veľmi mobilná hračka a ako vždy pri takýchto typoch hračiek, vyžaduje sa dozor rodiča alebo dospelé osoby. Zvlášť v prípade detí v mladšom veku. Niekoľko usmernení týkajúcich sa používania dosky Wobbel:

Výstrahy:

1. Uistite sa, že vaše dieťa vždy používa dosku Wobbel pod dohľadom dospelé osoby.
2. Doska Wobbel nie je postieľka ani detské jaskle. Nenechajte svoje dieťa spať na doske Wobbel.
3. Dosku Wobbel vždy používajte na nezvlhnom a rovnom povrchu. Použitie dosky Wobbel na šikmom a/alebo nerovnom povrchu môže mať za následok prevrátenie dosky Wobbel a spôsobenie zranenia.
4. Nikdy nenoste ponožky alebo hladké topánky. Bosé nohy alebo topánky, ktoré nie sú klzké, zabráňujú nehadám.
5. Keď používate dosku Wobbel v režime mostíka (Λ), nepribližujte sa k okrajom, pretože sa môže prevrátiť. Naučte svoje deti chodiť uprostred. V prípade detí mladších ako 6 rokov ich pri tejto polohe držte za ruku.
6. Dávajte pozor na prsty na okrajoch. Od prvého použitia učte svoje deti, aby vždy držali prsty ďalej od okrajov. Existuje riziko zachytenia prstov a rúk, ak sa dostanú pod dosku Wobbel, čo môže spôsobiť zranenia.
7. Uistite sa, že sa okolo dosky Wobbel nachádzajú aspoň 2 metre voľného priestoru (vrátane ostatných detí). Dosku Wobbel umiestnite na rovný povrch.
8. Materiály dosky Wobbel podliehajú opotrebovaniu. Uistite sa, že si vaše dieťa nevloží uvoľnené kúsky do úst, čo by mohlo viesť k uduseniu. Ak sú prítomné, odstráňte ich. Vopred odstráňte hrčky a vlákna.
9. Na doske Wobbel neskáčte ani na ňu nedupte. Môže to spôsobiť neočakávané pohyby a zranenie.

Niekoľko usmernení týkajúcich sa používania dosky Wobbel:

10. Doska Wobbel je určená na použitie v interiéri. Môže sa použiť v exteriéri, ale rýchlejšie sa opotrebuje. Nikdy ju nenechávajte vonku, pretože voda a vlhkosť nakoniec poškodia drevo, farbu, plst' a/alebo korok.



11. Neošetrená EKO plšť môže vytvárať hrčky. Nemá to vplyv na používanie. Hrčky môžete prípadne odstrániť nožnicami na látku alebo rukou. Plšť na modeloch Pro a Starter je pri vyhotovení plochá a časom sa zvlí.
12. Ak sa pod doskou Wobbel nenachádza žiadny korok alebo plšť, odporúčame pod doskou Wobbel použiť podložku, koberec alebo deku. Tak ochránite dosku Wobbel, podlahu a svoj sluch. V prípade ľahko poškoditeľných podláh alebo podláh, ktoré nie sú odolné voči poškrabaniu, vždy odporúčame používať pod doskou Wobbel podložku, koberec alebo deku, a to aj vtedy, ak je pod ňou korok alebo plšť. Nechránené časti môžu stále poškodiť podlahu alebo sa môže poškodiť doska Wobbel.
13. Doska Wobbel sa môže poškodiť používaním na tvrdých a/alebo nepravidelných podlahách. Obzvlášť dávajte pozor na podlahu z dlaždíc. Korok a plšť môžu poskytnúť ochranu pri použití ohnutou stranou nahor (∪). Ak sa na doske Wobbel nenachádza žiadny korok alebo plšť, odporúčame pod doskou Wobbel použiť podložku, koberec alebo deku, aby ste chránili dosku Wobbel, podlahu a svoj sluch. S vypuklou stranou nahor (∩) korok ani plšť neposkytujú ochranu a pod doskou odporúčame používať podložku, koberec alebo deku. Posúvaním alebo ťahaním dosky Wobbel po týchto typoch podláh vypuklou stranou nahor (∩) sa môžu poškodiť okraje.
14. Dosku Wobbel neuchovávajte v blízkosti zdroja tepla, ako je napríklad ústredné kúrenie, ani ju neuchovávajte vo vlhkých prostrediach, ako je kúpeľňa, nevykurovaný prístrešok alebo garáž.
15. Neukladajte viacero dosiek Wobbel na seba, ale uložte ich na bokoch.
16. Používateľom, ktorí boli alebo sú v starostlivosti fyzioterapeuta kvôli svojmu muskuloskeletálnemu systému odporúčame, aby sa ohľadom správneho používania dosky Wobbel obrátili na svojho terapeuta.

Čistenie a údržba

Dosku Wobbel odporúčame čistiť vlhkou handričkou, v prípade potreby v kombinácii s jemným čistiacim prostriedkom. Je dôležité, aby ste ju po vyčistení utreli suchou handričkou. Korok a plšť sa najlepšie čistia rovnakým spôsobom. Výborné výsledky sme dosiahli pomocou prírodného mydla. Korok a plšť nadmerne nenamáčajte, pretože by to mohlo spôsobiť odlepenie lepidla alebo deformáciu korku. Plšť nadmerne nečistite kefou, pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Doska Wobbel nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.

Technické informácie

Doska Wobbel je vyrobená z európskeho bukového dreva (FSC) vyťaženej udržateľným spôsobom, ktoré sa lisuje a povrchovo upraví lakmi a farbami na báze vody.

Doska Wobbel je certifikovaná CE podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek. Je tiež testovaná a certifikovaná podľa noriem ASTM F963-16 a AS/NZS 8124-1:2016 | AS/NZS 8124-2:2016 | AS/NZS 8124-3:2012+A1:2016. Bola tiež dobrovoľne testovaná až do bodu zlomu. Tieto testy zaručujú bezpečný limit hmotnosti 200 kilogramov, 100 kilogramov v prípade modelu Wobbel Starter.

Vychutnajte si dosku Wobbel!

Ak budete mať niekedy nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať na adrese:

info@wobbel.eu webovej lokality www.wobbel.eu Wobbel BV, Holandsko +31641273330

Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

Spoločnosť Wobbel B.V. nezodpovedá za fyzické a finančné škody spôsobené použitím balančnej dosky Wobbel. Aktívne hračky používajte opatrne a pod dohľadom dospelého osoby.

Doska Wobbel je produkt spoločnosti Wobbel B.V.

Koncepcia, značka a model dosky Wobbel sú registrované u subjektu BBIE/BIOP.

Spoločnosť Wobbel B.V. vlastní práva na značku v kombinácii s užitkovými vzormi.

Názov Wobbel, logo a ikona sú chránené značky.

Kopírovanie alebo opätovné vytvorenie dosky Wobbel a používanie názvu Wobbel nie sú dovolené.

Spoločnosť Wobbel B.V. si ponecháva svoje práva.

